


SIEMENS

Manual del Instalador Electricista




H

621.316
S 571
H

128.433

Indice



9 AGO 1995

621.316
S 541
H

	Página
Introducción	2
Generalidades	4
Contactor 3TB / 3TF	5
Mantenimiento del contactor	6
Térmico 3UA	7
Fusible 3NA / 5SB	10
Guardamotor 3VU	11
Arrancadores a tensión reducida	13
Arranque estrella-triángulo 3TE	13
Otros arrancadores a tensión reducida	16
Armado de un arrancador directo en caja	18
Interruptores diferenciales 5SZ	20
Interruptores termomagnéticos 5SQ	27
Interruptor manual 5TE	33
Interruptor manual para arranque de motores	34
Automático de escalera 5TT1 130	35
Interruptor a distancia 5TT5 331	36
Interruptor horario 7LF / 7LS	37
Cuentahoras 7KT5 255-2	40
Cajas y accesorios para línea N	41
Tablas técnicas	42
Esquemas de conexiones	44